

マスターオイル WOCA Master Oil

機械を用いた木床の基礎仕上げにー

マスターオイルは、全ての樹種の、未処理の木床やサンドペーパーで磨かれた木床、新品の木床に使われます。屋内の木床や階段、パネル板、家具などの未処理の木部やアルカリ洗浄液で下処理された木部に使います。



容量

マスターオイルはナチュラルとホワイトが用意されており、内容量は1ℓ、2.5ℓ、5ℓ、10ℓ入りを用意されています。

用具

ベージュのポリッシングパッドが付いたポリッシャー。ペイントローラーと綿布。用具は溶剤で洗います。

注意！

自然発火の危険：自然発火の危険があるので、御使用後は削り粉やオイルで濡れた布等を水に浸け、密閉容器に入れて処分して下さい。

使用方法

マスターオイルは広い範囲に適しています。ポリッシャーをお使いになるようお勧めいたします。マスターオイル・ナチュラルは主に濃い色の樹種に使い、自然の木の暖かな木調を高め、淡色の樹種には天然の明るい色を保ちつつ汚れから保護する、マスターオイルホワイトが良く使われます。

- ① ムク材にする為に100～120番のサンドペーパーで磨きます。125^{ミリリットル}のウッドクリーナーを5^{リットル}の水で希釈し、その溶液で洗浄します。オイルを塗布する前に床は完全に乾いた状態で、泥や油脂などが全く無い状態にしておきます。木の湿度が12%以下をお勧めします。オイリングは18℃以上で行います。
- ② 使用前、また使用中は容器を良く振って下さい。短毛のペイントローラーを用いて約5～10㎡の床にオイルを均等に塗布して下さい。オイルを浸透させるために5～10分そのままにしておきます。乾いた部分が出てきたら、そこにオイルを塗ります。
- ③ 余分なオイルは取り除くか、次に塗布する床に移します。ベージュのポリッシングパッドをドゥードゥルバッグもしくはポリッシャーに取り付け、浸透しきった様に見えるまで磨きます。磨いた後は、床は濡れたようには見えず、表面に残渣が残っていない状態にします。床全体に塗布し終わるまで、セクション毎に上記手順を続けます。
- ④ 6～8時間たった後、もしくは床上を歩ける程度まで充分に乾燥した後に白のポリッシングパッドでバフがけをします。もしシルクマット状(ぼやけた光沢の風合い)の仕上がりにする場合は、15㎡あたり100^{ミリリットル}のマスターオイルを塗ってバフがけをして仕上げして下さい。この手順は、事前硬化時間の後に行い、オイルを慎重に磨いていきます。表面から余分なオイルを取り除きます。12時間後には床を使用できますが、充分に注意してください。表面は36～48時間で完全に硬化します。硬化時間の間は床に水をこぼさないで下さい。



マスターオイル
1ℓ、2.5ℓ、5ℓ、10ℓ
ナチュラルとホワイト
使用量：10～12㎡/ℓ

有限会社ユニバース商事
長崎市目覚町9-2
095-848-4138
095-848-4115