

アシッドフリー

無酸クリーナー / 除菌剤 / 消臭剤

本製品の濃縮無酸性フォーミュレーションは、レストルームの硬質無生物面の清掃・除菌・消臭を行うために考案されたものです。本製品に含まれる強力な消臭成分が、表面に心地よい香りを残します。非磨耗性除菌クリーナーのため、配管を傷ませたり浄化槽の働きを妨げたりせず、磁器を腐食させたり備品類を傷つけることもなく、安心してお使い頂けます。頑固な汚れも64倍の希釈液で使え、とても経済的です。



使用場所:

- ・椅子
- ・カウンタ
- ・ゴミ箱
- ・便器
- ・フロア
- ・壁
- ・キッチン
- ・病院
- ・シンク
- ・小便器
- ・テーブル

特徴:

- ・シャワー、バスタブ、その他硬質面に付いた石鹸カス等さまざまな汚れをきれいに除去し、臭いの気になるあらゆる場所に使用できる。
- ・濃縮タイプのため、原液使用タイプと比べ、消費コストが安い。

仕様:

- 色…………… 緑色
- 洗浄力…………… 優れている
- フィルム残留…………… 簡単にすすげる
- 香り…………… シトラスブーケの香り
- 凍結 / 解凍の安定性…………… 3サイクルまで
- pH …………… 12.5 ~ 13.5
- 貯蔵寿命…………… 2年
- 粘性…………… 10センチポアズ

活性成分:

- オクチルデシル ジメチルアンモニウム塩…………… 1.140 %
- ジオクチルジメチルアンモニウム塩…………… 0.456 %
- ジデシルジメチルアンモニウム塩…………… 0.684 %
- アルキル (50% C14 , 40% C12 , 10% C16)
- ジメチルベンジルアンモニウム塩…………… 1.520 %
- 不活性成分…………… 96.200%
- 合計…………… 100.000%

安全性:

子供の手の届かない場所に保管してください。業務用です。

危険: 腐食性です。目や皮膚のダメージの原因となります。目や皮膚、衣類に触れないようにしてください。本製品をお取扱いの際は、ゴーグルかフェイスシールドをし、ゴム製グローブを着用してください。飲み込むと危険です。食品への汚染を防いでください。

応急処置: 皮膚や目に触れてしまった場合は、直ちに少なくとも15分間水で十分に洗い流します。目の場合は医師の診察を受けてください。ケミカルに汚染した服は脱ぎ、再着用する前に洗濯してください。飲み込んでしまった場合は、直ぐに大量の牛乳、卵白、ゼラチン液等を飲みます。これらが無い場合は水を大量に飲みます。アルコールの飲用は避けてください。直ちに医師の診察を受けてください。医師の方へのお知らせ: 粘膜の損傷が考えられる為、胃洗浄は避けた方が良くもありません。循環系のショック・呼吸低下、痙攣に対する処置が必要となる可能性があります。

使用方法:

本製品をご使用になる前にラベルをきちんとお読みください。ラベルの内容に合わない使用法は法律で禁じられています。本製品は、老人ホーム、病院、施設での日常清掃や消臭 / 除菌用として作られたもので、硬質の無生物環境表面(壁、洗面台、テーブル、シャワールーム、大型バスケット等)を除菌します。ゴミ置き場等一般に臭いが出やすい場所や地下室、トイレ、微生物による臭いが出やすい場所等の消臭も行います。トイレ周りの清掃: 身体の保護具: グローブ、ガウン、ゴーグル、マスク等の個人用防護用具を着用してください。

清掃手順:

便器、シンクなどに1~2回スプレーします。塗布後10分間程度放置します。その間に、便座、水洗レバー、ホルダー、ドアノブ、蛇口などの人の手が触れる部分にスプレーし、ワイプで拭き取ります。便座、シンクなどにかけておいたケミカルをボールモップなどでスクラブ洗浄し、流水で流します。

感染物質の廃棄: 感染性廃棄物の処理手順に従って廃棄してください。

注意:

本製品は、環境清掃用です。それ以外の用途には絶対にご使用にならないでください。

製品サイズ:

- サイズ:**
- クォートボトル(946mL) x 12本 / 箱 : # 33112
- 1ガロン(3.8L) x 4本 / 箱 : # 33104
- 2L ボトル x 4本 / 箱 (ファストドローシステム用) : # 33147
- 4L ボックス x 2個 / 箱 (グリーンアースシステム用) : # 33137

使用上の注意:

- ・用途以外に使用しないでください。
- ・子供の手の届かぬところに置かないでください。
- ・目や口に入りそうな高所に使用する際には、ワイプにスプレーして使用するなど工夫してご使用ください。
- ・換気しながら使用してください。
- ・使用後は石鹸と流水でよく手洗いをしてください。

許可:

EPA(米国環境保護局)に登録済みです。USDA(米国農務省)によって、国が検査を行う精肉工場や鶏肉工場での使用が認可されています。食品以外の加工場所、施設外壁面などのあらゆる表面に適したC-1に分類されています。

EPA登録番号:

6836-73-4170



東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込6丁目3番6号
Tel: 03-3946-8111 Fax: 03-3946-8116

